

Reparación de Euro palets EPAL

La reparación de los Euro palets EPAL solo está permitida con una licencia EPAL válida.

El día de la visita de evaluación, debe tener los siguientes materiales de trabajo y documentos:

- al menos una estación de trabajo equipada
- diversas herramientas (sierras, etc.)
- materiales de reparación dimensionalmente precisos
- una copia del Reglamento Técnico de EPAL
- una clavadora neumática de clavos para clavos de 90 mm aprobados **por EPAL**
- una clavadora neumática de clavos para clavos de 40 mm aprobados **por EPAL**
- un higrómetro para madera
- 40 Euro palets EPAL reparados por usted como unidades de prueba
- Un pie de rey digital de 150 mm de largo
- O alternativamente:
 - un calibre calibrado (mín. a máx.) para el espesor de las tablas
 - un calibre calibrado (mín. a máx.) para el ancho de las tablas
- Confirmación del pedido de clavos de marcaje de reparación a un proveedor aprobado por EPAL International.

ATENCIÓN:

La entrega de los clavos de marcaje de reparación puede llevar varias semanas. Recomendamos que cursen pedido de clavos de marcaje de reparación inmediatamente después de presentar su solicitud de licencia.

La reparación de palets EPAL que no incluyan clavo de marcaje de reparación no está permitida.

Un requisito para la concesión de la licencia de reparación es la confirmación de que Uds. han recibido los clavos de marcaje de reparación.

